

## Programmation de la télécommande SK-315-YL

Rolling-code pour BENINCA, DOORHAN, NOVOFERM, SKYMASTER, GBD, APRIMATIC, KEY, FAAC, NICE, DEA .□

Mode d'emploi pour la copie des touches d'une nouvelle télécommande.  
Elle peut copier les codes fixes et rolling-code sur la fréquence fixe de 433.92 Mhz de la manière suivante :

Programmation :

### 1. Réinitialiser les codes :

Pressez le bouton avec cadenas fermé (en haut à gauche) en même temps que le bouton avec cadenas ouvert (en haut à droite).

2 secondes plus tard, la LED clignotera rapidement 3 fois.

Relâchez seulement le 1er bouton (cadenas fermé) tout en maintenant appuyé le second bouton (cadenas ouvert).

Appuyez ensuite 3 fois sur le 1er bouton (cadenas fermé), la LED clignotera rapidement, relâchez tous les boutons.

Si vous appuyez rapidement sur n'importe quelle touche au hasard, la LED ne s'allume pas, cela veut dire que les codes sont effacés.

### 2. Copier un code :

Prenez votre télécommande originale dans la main gauche, et la télécommande copieuse dans la main droite.

Essayez de maintenir les deux télécommandes l'une près de l'autre.

Appuyez simultanément sur le bouton à copier de la télécommande d'origine, et sur le bouton choisi sur la télécommande copieuse.

La LED clignotera 2 fois après 2 secondes, ensuite 3 fois après 1 seconde, puis 1 seconde plus tard restera allumée fixe.

Cela veut dire que le code a bien été copié depuis le bouton de la télécommande d'origine.

Renouvelez la même opération pour les 3 autres boutons.

### 3. Retour sur un ancien code :

Si involontairement vous avez effacé un code, appuyez sur les 2 boutons supérieurs simultanément (cadenas fermé et cadenas ouvert).

La LED clignotera rapidement.

Ensuite, relâchez les boutons, et pressez un bouton au hasard, la LED s'allume fixe.

Cela veut dire que le code est restauré.

Assurez-vous de bien effacer le code de la télécommande copieuse avant de l'utiliser pour copier un autre code.

### 4. La méthode suivante vous permet de vérifier que le code est bien effacé :

Quant vous avez terminé de tout effacer, vous pouvez appuyer sur un bouton au hasard.

Si la LED ne s'allume pas, c'est que le code est bien effacé.

Si la LED s'allume fixe, c'est que l'effacement n'est pas correct, il vous faut recommencer.

**la-telecommande.fr**  
25640 Corcelle Mieslot  
contact@la-telecommande.fr  
Tél : 09 72 56 90 86