

Avidsen Télécommande

copieuse compatible

Type de balayage automatique. Multi-fréquence.
Jusqu'à 4 télécommandes différentes en 1.

LA PROGRAMMATION:

-standard 1. Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez quatre fois sur le bouton 2, puis relâchez les deux boutons, la led de la télécommande universelle émet un flash rapide toutes les 2 secondes.

2. Placez et appuyez sur la télécommande d'origine devant la télécommande, à environ 2-3 cm de distance, jusqu'à ce que le voyant de la télécommande universelle commence à clignoter rapidement.

3. Pendant que le voyant de la télécommande universelle clignote, appuyez sur le bouton de la télécommande universelle où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande que vous venez de copier, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Note:

Pour dupliquer un deuxième bouton, répétez l'opération à partir du point 1.

Code de correspondance automatique :

Maintenez la touche enfoncée et appuyez sur le bouton auquel vous souhaitez faire correspondre le code, jusqu'à ce que le récepteur émette le code, la led de la télécommande clignote rapidement, puis relâchez le bouton, le code de la télécommande correspond bien.

Émission du code source :

Appuyer simultanément sur le bouton 1 et le bouton 2 jusqu'à ce que la LED clignote rapidement. Relâchez deux boutons. Appuyez sur le bouton sur lequel vous souhaitez émettre le code de départ, il a émis le code de départ avec succès.

-BFT

1. Appuyez sur le bouton 1 et appuyez sur le bouton 2 quatre fois, puis relâchez les deux boutons, le kd de la télécommande universelle émet un flash rapide pendant 2 secondes.

2. Placez la télécommande d'origine devant la télécommande, à environ 2-3 cm de distance

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier jusqu'à ce que la led de la télécommande s'éteigne avec une lumière fixe puis émette un double clignotement toutes les 2 sec.

4. Transmettez maintenant le code source de la télécommande d'origine (en appuyant sur le bouton de masquage arrière ou sur les boutons 1 et 2 simultanément dans les nouveaux modèles)

5. Maintenant, la LED clignotera rapidement, appuyez sur le bouton de la télécommande où vous voulez stocker le code que vous venez de copier, jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

6. Activez maintenant la procédure de mémorisation pour appairer la nouvelle télécommande avec le récepteur.

-FAAC et GENIUS : ATTENTION, SVP : Vérifiez que la télécommande à copier est un MASTER. En appuyant sur n'importe quel bouton, la LED doit émettre un double clignotement plutôt que de s'allumer immédiatement en tant que lumière fixe (SLAVE).

1. Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez quatre fois sur le bouton 2

2. Placez la télécommande d'origine devant la télécommande, à environ 2-3 cm de distance

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de télécommande d'origine que vous souhaitez copier jusqu'à ce que la télécommande universelle LED allume un feu fixe puis qu'il s'allume pour émettre un double flash toutes les 2 secondes.

4. Prédisposer la télécommande FAAC/GENIUS à l'émission du code source (en appuyant simultanément sur les touches 2 et 3)

5. Pendant que le voyant FAAC/GENIUS clignote, PIBC0 se place devant la télécommande non conforme à environ 2-3 cm de distance et appuyez sur le bouton que vous souhaitez copier jusqu'à ce que le voyant de la télécommande change de fréquence de clignotement (plus rapide qu'auparavant), comme confirmation de la copie correcte du code.

-V2

1. Maintenez le bouton 1 et appuyez quatre fois sur le bouton 2, puis relâchez les deux boutons, la led de la télécommande copieuse émet un flash rapide toutes les 2 secondes.

2. placez la télécommande d'origine devant, à environ 2-3 cm de distance.

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier jusqu'à ce que la led de la télécommande s'allume avec une lumière fixe puis émette un double flash toutes les 2 secondes.

4. Appuyez et maintenez enfoncé une fois de plus le même bouton de la télécommande d'origine.

6. MAINTENANT, la LED clignotera rapidement, appuyez sur le bouton de la télécommande où vous souhaitez stocker le code que vous venez de copier, jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

5. Activez maintenant la procédure de mémorisation pour appairer la nouvelle télécommande avec le récepteur.

	COMPATIBILITES LI
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURIO, MERCURIO, SAVITON, SATURN, ST-3N, TERRA, TMB-1, TMB-2, UNITECH
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020-TX03434, TX-03-868-4, 4013, TX034344
APRIMATIC	TR2/TR4, T4, TXM
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013
BEN:NCA	TO GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TOGO. QV, 10, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE
BESIOE	BEZAP, HIT
BFT	MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2N/MITTO 4A), MITTO B, TRC (TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN	TRQ 5449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ 5449 GREEN (PRECODE), TXQ 5449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400),
RM	TXQ 5449 GREEN, TRQ 5486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ 5486 (TXQ486200/TXQ486400), 5437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, 5486
CASALI	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC
JUHUI	JUHUI
DEMA	DEMA
NOVA	NOVA
ICT	ICT
MOTORLINE	MOTORLINE
HILAND	HILAND

CASIT	ERTS92B,ERTS92T,ERTS476D,ERTS20DQ,ERTS476D,ERTS476Q
CELISA	S10 1, S10 2
CENTURION	CLASSIC,SMART
CHAMBERLAIN/LI FT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
CPS	TCP3,CPS1,TCP3,CPS2,TCP3,CPS4,TCP3
DASPI	AMC HAPPY2,POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC,ZERO 4RC)
DEA SYSTEM	TR M10,133 1,433 2,433 4,GENIE,PUNTO \$2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2,KING 433 2
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04
DITEC	AMC GOL,GOL4C,BIXLS2,BIXLP2,BIXAG4, BIXLG
DOITRAND	MPSTF2E,JAUNE
DOORMATIC	SAW
DOORHAN	TRANSMITTER 4
DUCATI	TSAW1,TSAW2,TSAW3,124,TE2
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ
ELBE	501,502,504,502A,504A
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
ELBE	501,502,504,502A,504A
ELCA	IRIS,ASTER 2,ASTER 1000,ASTER 1001
FAAC AMC	XT4 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM22 433 SLP, TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG
FADINI AMC	JUBI-SMALL,433 M2, ASTRO 433-2,ASTRO 433-4,JUBI2/JUBI4
FERPORT	TAC1,TAC2,TAC4,TAC 1K,TAC 2K,TAC 4K,TAC2K
GIBIDI	OPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD DOMINO
GULLIVER	MDW
GENIUS AMC	AMIGO,AMIGOLD,KILO, BRAVO, ECHO
GENIE AMC	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
GIBIDI	AU01590,AU1600,DOMI-NO AU1680 WOOD,GIBIDI AU1610,AU1810,AU03000,DTC 4334
HORMANN	HSM2,HSM4
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON
JAY	UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61

KBLUE	ETH-TEL01
KEY	900TXB-42R,SUB44, TXB-44R, TXG-44R
KING GATES	STYLO, CLIPPER
KLING	KUA, KUA E, KUA S
LABEL	SPYCO,RJW4E
LEB	TMW
LINCE	LR2035
LIFE	FIDO
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
MHOUSE	TX4
MA	TX1, TX2, TX3
MARATEC	D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304
MERLIN/PROLIFT	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)
MERLIN2.0	E945M,E943M,E940M
MERLIN/PROLIFT	M842(GREENREMOTE),M832(GREEN REMOTE),M844(GREEN REMOTE),C945,C940,C943
MHOUSE	AMC TX4, TX3, GTX4
MOOVO AMC	MT4G
MONSEIGNEUR	ARC
NICE AMC	SMILO,FLO-R-S,VERY-VR, INTI,FLO2,FLO4, FLO-R ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
NOVOTECNICA AMC	BIXL2
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2-4),MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS
NOLOGO	ECO DIP
NORMSTAHL	T433
O & O AMC	T.COM,TWIN,TX,TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4,
OG	OG62,OG64
OPENOUT	TMQ
PECCININ	TX MENBRANA
PORTAMATIC	MPH01,MPH02
PRATEL AMC	TC2E(4E),SLIM,BFOR,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE, MPSTF4RE,MPSTP2E,MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E),TRQ-P(TRQ4P,TRQ2P), MPSTLE(MPSTL-1E,MPSTL-2E,MPSTL-4E)

PROEM	ER4C4ACS
PROGET	ETY_433N2,ETY_433N4
PROTECO	TX433,EUROMATIC
PUJOL	MARTE,P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
QUASAR	433
RIB	LITHIO
ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
SEA	SMART DIP
SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2,BE-HAPPY-RS3),BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1,BE-HAPPY RH2,BE-HAPPY RH3
SECULUX	NEO
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
SICE	4790207
SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
SECURVERA	SV R2C,SV R4C,SV R6C
SERAI	OG/52,OG54,OG82,OG84,OG/28,OG48,OG62,OG64
SIMINOR	S433(2T-4T),ER2C4ACS,ER4C4ACS
SOMFY	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
TAU AMC	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
TOR LIFT	TORMIT4
VDS AMC	TRQ P,ECO-R
VRAWFORD	EA433 4K,SMART2,SMART3
V2 AMC	PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY, SERIE ROYAL:TRR/43,TRR2/43,TRR4/43, PHOX 433