

NOTICE D'UTILISATION DE TXC1000

1. Effacer les codes et restaurer :

Effacer les codes (Réinitialiser la télécommande) : Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons ci-dessus (A et B) en même temps, assurez-vous que la LED clignote pendant un moment puis s'éteint et ne lâchez pas. Après 2 secondes, le voyant LED commence à clignoter, ce qui indique que le code a été effacé.

Restaurer les codes précédents : Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons ci-dessous (C et D) en même temps, le voyant LED commence à clignoter après 3 secondes, ce qui indique que le code a été restauré au code qui a été effacé la dernière fois.

2. Copier :

D'abord réinitialiser les codes de TXC1000 comme ci-dessus. Prenez ensuite la télécommande d'origine dans la main gauche et notre télécommande TXC1000 dans la main droite. Les deux télécommandes doivent être aussi proches que possible. Appuyez simultanément sur les touches correspondantes des deux télécommandes et les voyants LED continueront de clignoter, ce qui indique que le code des touches de la télécommande d'origine a été appris par notre télécommande TXC1000.

Les 3 autres touches se programment et fonctionnent également de la même manière.

3. Récupération des anciens codes :

Lorsque vous effacez accidentellement le code de la télécommande autocopiante, vous pouvez appuyer sur les deux boutons suivants en même temps (C et D), le voyant LED s'allumera après 3 secondes, puis clignotera rapidement, ce qui indique que le code de l'autocopie la copie de la télécommande a été restaurée.

Avant d'utiliser notre télécommande TXC1000 pour copier, assurez-vous d'effacer le code existant de celle-ci.

Voici la méthode pour tester si le code existant de la télécommande autocopiant a été effacé avec succès : La vitesse de clignotement de la LED est telle que lorsque vous avez terminé l'action d'effacement, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche de la copieuse. Si la LED clignote une fois immédiatement puis s'éteint, cela signifie que le code de la copieuse a été effacé.

Essayez ensuite la ou les touches nouvellement programmées de votre télécommande TXC1000.



la-telecommande.fr

Clonez vos télécommandes ! Toutes sur une, juste une télécommande !