

Notice de programmation et d'utilisation de la télécommande copieuse Multikey81-C

Étape 1, choisir le groupe sur lequel faire la copie : Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4 ou 2 et 3 de la télécommande copieuse. La LED s'allume alors en rouge pour le groupe 1/4 ou en vert pour le groupe 2/3.

Étape 2, réinitialiser la télécommande : Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la télécommande copieuse pour remettre la mémoire à zéro. La led va scintiller rapidement de la couleur du groupe sélectionné à l'étape 1.

Étape 3, copier une touche : Les 2 télécommandes ne doivent pas obligatoirement être proches, la copie peut être réalisée jusqu'à 30cm d'écartement. Appuyez sur le bouton de la télécommande originale que vous souhaitez copier et sur le bouton choisi de la copieuse en même temps ou l'un après l'autre rapidement. Lorsque le voyant LED clignote en permanence, relâchez les boutons.

Refaire l'étape 3 pour chaque nouvelle touche à copier.

Astuce : Appuyez sur le bouton cloné de la télécommande clone. Si le voyant LED s'allume en permanence, cela signifie que le code a été cloné avec succès. Clonez les autres codes de la télécommande d'origine en suivant l'étape 2.

Restaurer les codes précédents : Si vous effacez le code par erreur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le récupérer en appuyant simultanément sur les boutons 3 et 4 pendant un certain temps. Lorsque la LED scintille rapidement, les codes sont récupérés.

