

Programmation de la télécommande compatible Hörmann BiSecure :

1. Pressez la touche de la télécommande copieuse où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande d'origine et maintenez la. Appuyez 3 fois sur l'une des autres touches, la led s'allume en rouge pour 10 secondes. Relâchez toutes les touches.
2. Placez la télécommande d'origine à gauche de la télécommande copieuse aussi près que possible.
3. Pressez la touche de la télécommande d'origine que vous voulez copier, jusqu'à ce que la led de la copieuse flashe alternativement en rouge et bleu, vérifiez si la LED de la télécommande clignote en bleu, sinon, essayez de la rapprocher de la télécommande d'origine.
4. La procédure d'apprentissage sera terminée lorsque la télécommande clignotera rapidement en bleu, relâchez tous les boutons.
5. Exécutez la même procédure pour la programmation des autres touches.

RÉINITIALISER LA TELECOMMANDE :

-La touche de la télécommande est affectée à un nouveau code radio par les étapes suivantes.

1. Retirer la batterie 10S.
2. Appuyer sur un bouton de la télécommande et maintenez-la enfoncée.
3. Insérez la pile, la LED clignote lentement en bleu pendant 4secs, la LED clignote rapidement en bleu pour 2secs, la LED s'allumera ensuite en bleu longtemps.
4. En relâchant le bouton de la télécommande, tous les codes radio sont réinitialisés.

!!! Remarque : Si le bouton de la télécommande est relâché prématurément, celle-ci ne sera pas réinitialisée.