

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE COPIEUSE LONGUE PORTEE TXC500

Procédure de copie à partir de votre télécommande originale qui doit être équipée d'une pile neuve ou récente.

D'abord réinitialiser les codes :

1 : Appuyer EN MEME TEMPS sur les 2 touches supérieures A et B de la télécommande copieuse et les maintenir jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.

2 : Relâcher toutes les touches. Si vous appuyez maintenant rapidement sur n'importe quelle touche, le voyant doit flasher 1 fois. Cela indique que la mémoire est réinitialisée, et les codes précédents effacés.

La télécommande copieuse est à présent en phase de programmation et en attente de copie d'un code.

3 : Rapprocher les deux télécommandes côte à côte, maintenez appuyées simultanément la touche de votre télécommande d'origine que vous souhaitez copier et la touche de la télécommande copieuse que vous voulez dupliquer. Il pourra être nécessaire de modifier la position relative des deux télécommandes selon la position de l'antenne de votre télécommande originale.

4 : La LED de TXC500 va s'allumer fixe, indiquant la réussite de la copie. Vous pouvez alors relâcher les touches des deux télécommandes, la programmation de votre 1ère touche est réussie.

5 : Essayer la touche programmée de la télécommande copieuse.

Pour programmer les autres touches, répéter les manipulations 3 et 4 (sans limite de temps).

Procédure de récupération de la précédente programmation suite à une erreur.

Appuyer simultanément sur les touches C et D. Les codes précédemment enregistrés sont rétablis.