

## **PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE COPIEUSE TXC3000**

Procédure de copie à partir de votre télécommande originale qui doit être équipée d'une pile neuve ou récente.

### **D'abord réinitialiser les codes :**

1 : Appuyer EN MEME TEMPS sur les 2 touches supérieures A et B de la télécommande copieuse et les maintenir jusqu'à ce que la LED clignote (flash) 3 fois rapidement.

2 : Relâcher ensuite la touche B tout en maintenant appuyé la touche A.

3 : Faire ensuite 3 appuis courts sur la touche que vous venez de relâcher, la LED doit clignoter rapidement indiquant l'effacement des codes.

4 : Relâcher toutes les touches. Si vous appuyez maintenant rapidement sur n'importe quelle touche, le voyant ne doit pas s'allumer.

### **La télécommande copieuse est à présent en phase de programmation et en attente de copie d'un code.**

5 : Rapprocher les deux télécommandes côte à côte (copieuse à droite de la télécommande d'origine), maintenez appuyée la touche de votre télécommande d'origine que vous souhaitez copier tout en appuyant et en maintenant la touche de la télécommande copieuse que vous voulez dupliquer. Il pourra être nécessaire de modifier la position relative des deux télécommandes selon la position de l'antenne de votre télécommande originale.

6 : La LED de 3000 va clignoter 2 fois, puis éteinte quelques instants, puis clignoter 3 fois puis se fixer en allumage continu et scintillant indiquant la réussite de la copie. Vous pouvez alors relâcher les touches des deux télécommandes, la programmation de votre 1ère touche est réussie.

7 : Essayer la touche programmée de la télécommande copieuse.

Pour programmer les autres touches, répéter les manipulations 5 et 6

### **Procédure de récupération de la précédente programmation suite à une erreur.**

Appuyer simultanément sur les touches C et D. Les codes précédemment enregistrés sont rétablis.