

Notice de programmation et d'utilisation de la télécommande copieuse TXC150-GEN

Étape 1 : Appuyez simultanément sur les boutons A et B de la télécommande copieuse.

Lorsque la LED clignote et s'éteint, appuyez 3 fois sur le bouton B, tout en maintenant la touche A appuyée. L'inverse est possible.

Lorsque la LED clignote, les codes en mémoire sont effacés.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine et sur le bouton de la télécommande copieuse, qui doivent être placés à proximité (l'une près de l'autre devant, dessous ou sur le côté). Appuyez sur le bouton de la télécommande originale que vous souhaitez copier et sur le bouton choisi de la copieuse en même temps ou l'un après l'autre rapidement. Lorsque le voyant LED clignote en permanence, relâchez les boutons.

Astuce : Appuyez sur le bouton cloné de la télécommande clone. Si le voyant LED s'allume en permanence, cela signifie que le code a été cloné avec succès. Clonez les autres codes de la télécommande d'origine en suivant l'étape 2.

Restaurer le code précédent :

Si vous effacez le code par erreur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le récupérer en appuyant simultanément sur les boutons C et D pendant un certain temps. Lorsque la LED clignote, le code est récupéré.



la-telecommande.fr

Clonez vos télécommandes ! Toutes sur une, juste une télécommande !