

# Jane<sup>®</sup> version V

## RADIOCOMMANDE À CODE FIXE MULTIFRÉQUENCE

Télécommande qui copie en auto-apprentissage codes fixes et fréquences pour chaque canal à travers la procédure de duplication.

### PROCÉDURE DE DUPLICATION

1. Pressez les touches 1 et 2 ou 1 et 3 simultanément et relâchez-les quand la LED commence à clignoter. Le temps maximum pour passer à l'étape suivante est de 20 secondes, au delà duquel la LED arrêtera de clignoter et s'éteindra, en sortant de la programmation.
2. Placez la JANE et la télécommande d'origine comme le montre l'image ci-dessous et restez dans cette position jusqu'à la fin de la procédure.



Radiocommande d'origine



3. Pressez, sans relâcher, d'abord la touche de la télécommande d'origine et ensuite la touche de la JANE que vous souhaitez copier. La LED de la JANE commence à clignoter plus rapidement en poursuivant la recherche de la fréquence et du code que la radiocommande d'origine transmet. Quand la LED se fixe, on confirme que l'auto-apprentissage a été effectué.
4. Relâchez la touche de la JANE et celle de la radiocommande d'origine.

Pour programmer une nouvelle touche, répétez toute la procédure de duplication.

Si au cours de la transmission de la touche de la radiocommande originale la LED s'éteignait, on indique qu'elle est sortie de la programmation sans le copier, répétez donc toute l'opération.

Au cas où la transmission de la télécommande d'origine serait trop courte, prolongez-la en pressant et relâchant la touche à intervalles régulières de 3 secondes.

Si après plusieurs tentatives la procédure ne s'effectue pas, espacez les deux radiocommandes de quelques cm et répétez l'opération.

### Alimentation Batterie 3V 2032



### COULEURS DISPONIBLES EN 2 OU 4 CANAUX

