

# MODE

## Liste des modes de programmation de la télécommande Carty-R lorsque le portail fonctionne.



### MODE FAST

Le traitement d'apprentissage de CARTY-R sur le récepteur sera automatique et rapide :

Rapprochez-vous du récepteur (normalement, le récepteur est branché sur le panneau de commande). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton copié pendant 10 secondes et relâchez-le lorsque la LED commence à clignoter.

### AVERTISSEMENT !!!

Au cas où vous ne pouvez pas enregistrer Carty-R en MODE FAST, cela signifie que le récepteur est bloqué. Vous devez utiliser la procédure en MODE MANUEL.



### MODE ENTER

Le processus d'apprentissage de CARTY R est immédiat dans le récepteur :

Rapprochez-vous du récepteur (normalement, le récepteur est branché sur le panneau de commande).

Vérifiez le bon fonctionnement du CARTY R et appuyez deux fois sur la touche.

































### MODE MANUAL

Il s'agit du processus d'apprentissage manuel de CARTY R dans le récepteur :

Pour ces versions de télécommande, vous devez vous référer à la procédure de programmation d'une télécommande d'origine.

MARQUE	MODELE	MODE
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	<b>MANUAL</b>
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	<b>FAST</b>
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	<b>FAST</b>
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	<b>FAST</b>
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	<b>ENTER</b>
APERTO (Somm)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	<b>MANUAL</b>
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	<b>FAST</b>
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	<b>MANUAL</b>
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	<b>MANUAL</b>
BALLAN	FM400, FM400E	<b>MANUAL</b>
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	<b>FAST</b>
BENINCA	IO	<b>MANUAL</b>
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	<b>FAST</b>
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	<b>FAST</b>
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	<b>MANUAL</b>

MARQUE	MODELE	MODE
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477	
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
CLEMSA	MASTERCODE MV	
DASPI	ZERO RC	
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	
DOORHAN	TRANSMITTER 4	
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	

MARQUE	MODELE	MODE
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	
GENIUS	BRAVO, ECHO	
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	
JCM	NEO, TWIN	
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	
KBLUE	ETH-TEL01	
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
KING GATES	CLIPPER, STYLO	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	
LABEL	SPYCO	
LIFE	FIDO	
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	

MARQUE	MODELE	MODE
MOOVO	MT4G	<b>FAST</b>
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	<b>FAST</b>
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	<b>FAST</b>
NORTON	NEO, TXCD	<b>FAST</b>
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	<b>ENTER</b>
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504	<b>MANUAL</b>
NOVOFERM	MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	<b>MANUAL</b>
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	<b>FAST</b>
PECCININ	TX MENBRANA	<b>MANUAL</b>
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	<b>FAST</b>
PUJOL **	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	<b>MANUAL</b>
RIB	LITHIO	<b>MANUAL</b>
ROPER	NEO	<b>FAST</b>
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	<b>ENTER</b>
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	<b>FAST</b>

MARQUE	MODELE	MODE
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	<b>MANUAL</b>
SEAV	BE HAPPY RS	<b>MANUAL</b>
SECULUX	NEO	<b>FAST</b>
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	<b>MANUAL</b>
SIMINOR	CVXNL, MITTO	<b>FAST</b>
SIMINOR	SIM433	<b>MANUAL</b>
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	<b>MANUAL</b>
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	<b>MANUAL</b>
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	<b>MANUAL</b>
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	<b>FAST</b>
TELCOMA	FM400E, FM400	<b>MANUAL</b>
TOR LIFT	TORMIT4	<b>MANUAL</b>
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	<b>FAST</b>
VDS	ECO-R, TRQ P	<b>FAST</b>