

- Radio commandes compatibles à codes fixes et rolling-code.
- Enregistrement de 2 télécommandes différentes, une par touche.



## PROCEDURE INITIALE

- 1 - Positionner la télécommande à copier **X** en face de **BABY-R** à environ 4 cm.
- 2 - Appuyez et maintenez la touche **1** la LED est **verte**.
- 3 - Appuyez **quatre** fois sur la touche **2** la LED **verte** clignote.
- 4 - Relâchez les touches.

La LED émet un clignotement **vert** toutes les 2,5" environs (8 clignotements) pour un temps maximum de 20" pendant lequel on fait la copie.

**Passer ensuite au point 5.**

## DUPLICATION DE TÉLÉCOMMANDES A CODE FIXE OU ROLLING-CODE SANS LE CODE SOURCE

**Toutes les télécommandes rolling-code répertoriées dans la liste téléchargeable sur le site, à l'exception de celles dont le code source est décrit dans les paragraphes suivants.**

**5** - Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d'origine et attendez quelques secondes jusqu'à ce que la LED de BABY-R clignote plus rapidement pour confirmer que le code est **correctement** enregistré.

**6** - Pendant que la LED clignote (max 20"), appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous souhaitez entrer le code qui vient d'être appris, jusqu'à ce que la LED s'éteigne pour confirmer qu'il est correctement enregistré.

## DUPLIQUER UNE RADIOCOMMANDE ROLLING-CODE FAAC / GENIUS AVEC LE CODE SOURCE

**FAAC 433 / 868      GENIUS 433 / 868**

*La télécommande à copier doit être une MASTER, elle le sera si, en appuyant sur un bouton, la LED émet immédiatement un double clignotement au lieu d'une lumière fixe.*

**5** - Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d'origine, jusqu'à ce que la LED de BABY-R s'allume fixe.

**6** - Relâchez la touche et attendez...

**7** - Peu après, la LED du **BABY-R** émettra un bref flash environ tous les 2".

*Ceci avertit l'utilisateur qu'il est nécessaire d'émettre le code source.*

**8** - Appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 de la radiocommande FAAC / GENIUS et les relâcher.

**9** - La LED de la radiocommande FAAC / GENIUS clignote, immédiatement après ...

**10** - Appuyer longuement sur la touche à copier de la radiocommande FAAC / GENIUS et attendre quelques secondes jusqu'à ce que la LED de BABY-R clignote plus rapidement.

**11** - Appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous souhaitez mémoriser le code jusqu'à ce que la LED de BABY-R s'éteigne.

## DANS LE RÉCEPTEUR RADIO

Vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande BABY-R



## DUPLIQUER UNE RADIOCOMMANDE ROLLING-CODE BFT AVEC LE CODE SOURCE

### BFT

- 5 - Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d'origine, jusqu'à ce que la LED de BABY-R s'allume fixe.
- 6 - Relâchez la touche et attendez...
- 7 - Peu après, la LED du **BABY-R** émettra un bref flash environ tous les 2".  
*Ceci avertit l'utilisateur qu'il est nécessaire d'émettre le code source.*
- 8 - Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 (ou le bouton caché au dos avec une épingle) de la radiocommande BFT et les relâcher jusqu'à ce que la LED de la BFT s'allume.
- 9 - La LED de BABY-R clignote maintenant plus rapidement.
- 10 - Appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous souhaitez insérer le code appris et attendez quelques secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne pour confirmer l'enregistrement correct du code.
- 11 - Activez maintenant la procédure pour enregistrer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

### DANS LE RÉCEPTEUR RADIO

Vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle radiocommande **BABY-R** voir **BFT** : **MODE FAST**

## DUPLIQUER UNE RADIOCOMMANDE ROLLING-CODE V2 AVEC LE CODE SOURCE

### V2

- 5 - Appuyez et maintenez le bouton à copier de la télécommande d'origine, jusqu'à ce que la LED de BABY-R s'allume fixe.
- 6 - Relâchez la touche et attendez...
- 7 - Peu après, la LED du **BABY-R** émettra un bref flash environ tous les 2".  
*Ceci avertit l'utilisateur qu'il est nécessaire d'émettre le code source.*
- 8 - Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la radiocommande V2 et les relâcher.
- 9 - La LED de BABY-R clignote maintenant plus rapidement.
- 10 - Appuyez et maintenez la touche de BABY-R sur laquelle vous souhaitez insérer le code appris et attendez quelques secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne pour confirmer l'enregistrement correct du code.
- 11 - Activez maintenant la procédure pour enregistrer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

### DANS LE RÉCEPTEUR RADIO

Vérifiez le bon fonctionnement de la nouvelle radiocommande **BABY-R** voir **V2** : **MODE FAST**



Photographiez le QR code pour accéder au site dédié aux radiocommandes CARTY-R et BABY-R

- !!! Si la LED ne clignote que 3 fois et s'éteint, le code n'a pas été appris, recommencez à partir du point 2.
- !!! La mémoire de **BABY-R** est entièrement réinscriptible.
- !!! Pour programmer des boutons supplémentaires sur la BABY-R, répétez l'opération à partir du point 2.

#### DECLARATION DE CONFORMITE

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit EB Technology CARTY-R / BABY-R auquel se rapporte cette déclaration est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive Européenne 1999/5/CE (R&TTED) et du Conseil Recommandation 1999/915/CE (exposition humaine). La conformité aux exigences essentielles des réglementations ci-dessus a été vérifiée par rapport aux normes harmonisées suivantes : • EN 300 220-2 • EN 301 489-1 • EN 301 489-3 • EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1 :2010+A12:2011 • EN 50371:2002

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : pile 3V CR2032  
Portée: de 60 à 100 m.  
Frequence zone UE: 433,92Mhz et 868,30Mhz