



## PROCEDURE DE DUPLICATION - universelle 433 MHz - 868 MHz



01

Appuyez simultanément les deuxième et troisième touche de Clo-V. La led s'allume fixe. Relâchez les touches. La télécommande est alors en mode apprentissage.



02

Appuyez une fois sur la touche de Clo-V sur laquelle vous souhaitez dupliquer une touche de votre télécommande d'origine. La led s'éteint, puis clignote lentement (env 1X par sec).



04



03

Placez la télécommande d'origine à env 2 à 3 cm devant la télécommande Clo-V.

Appuyez sur la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que la led de Clo-V clignote rapidement puis s'allume fixe et s'éteigne, indiquant que la copie a été réalisée avec succès. Répétez cette même procédure pour copier les autres touches.



Pour le modèle FX, la procédure de duplication s'arrête au point 4 de ce paragraphe.

## PROCEDURE D'ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE LA TELECOMMANDE DUPLIQUEE SUR LE RECEPTEUR.

Certaines marques de télécommandes peuvent être enregistrées avec la procédure IDA (enregistrement à distance) : Approchez-vous du récepteur et appuyez simultanément sur la première et troisième touche de Clo-V et maintenez jusqu'à ce que la led s'éteigne et se rallume. Relâchez ensuite les deux touches.



01

Appuyez simultanément les deuxième et troisième touche de Clo-V. La led s'allume fixe. Relâchez les touches. La télécommande est alors en mode apprentissage.



02



2-3 cm

03


Appuyez une fois sur la touche de Clo-V sur laquelle vous souhaitez dupliquer une touche de votre télécommande d'origine. La led s'éteint, puis clignote lentement (env 1X par sec).



2-3 cm


04

Placez la télécommande d'origine à env 2 à 3 cm devant la télécommande Clo-V.



05

Appuyez sur la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que la led de Clo-V s'éteigne puis se rallume, puis relâchez la touche de la télécommande d'origine. A ce stade, Clo-V attend la transmission du code site de la télécommande d'origine.



06




2-3 cm

**BFT:** Appuyez simultanément sur la première et seconde touche de la télécommande ou sur le bouton au dos (anciennes versions) et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que la led de CLO-V clignote rapidement indiquant que le code est enregistré. Relâchez les touches et répétez cette séquence pour les autres touches de Clo-V.




2-3 cm



2-3 cm

**FAAC :** Appuyez et maintenez les touches 1 et 2 de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la led clignote. Relâchez les touches et placez la télécommande FAAC à 4 ou 5 cm de Clo-V et appuyez sur la touche que vous souhaitez copier jusqu'à ce que la led de Clo-V clignote rapidement.



2-3 cm

La radiocommande est conforme aux exigences essentielles des normes suivantes : EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06).

L'administrateur soussigné Giuseppe déclare que l'appareil a été testé dans la configuration d'installation typique et répond aux exigences essentielles de protection des directives 2014/53/EU RED Directive.